

Autoridad de Energía Eléctrica

Manual del Solicitante Mecanización de Proyectos de Generación Distribuida



CONTENIDO

έC	ué es P	REPAEE?	3		
1.	Accede	r al Sistema	3		
	1.1	Registrar nuevo usuario	3		
	1.2	Continuar como usuario existente o iniciar sesión	5		
	1.3	Validar su registro	5		
	1.4	¿Olvidó su contraseña?	6		
2.	Radicar	Solicitud	8		
	2.1	Crear Solicitud de Evaluación para 10 kW o menos	9		
	2.2	Crear Solicitud de Evaluación para más de 10 kW hasta 1 MW	13		
	2.3	Crear Solicitud de Evaluación de Estudio	18		
	2.4	Crear Solicitud de Evaluación de Transmisión	23		
3.	Anejar	Documentos	29		
	3.1	Documentos requeridos	29		
	3.2	Documentos opcionales	29		
4.	Realiza	r Pagos	30		
	4.1	Pagar en línea	30		
	4.2	Pagar en comercial	31		
	4.3	Historial de Pagos	32		
5.	Enviar	Solicitud	323		
6.	Bandej	a de Proyectos	34		
7.	Añadir Notas				
8.	Comple	etar Información Requerida Durante el Proceso	36		
	8.1	Anejar documentos adicionales	36		
	8.2	Ingresar fecha de pruebas y fecha de comienzo de construcción	38		
9.	Editar N	/i Perfil	39		
	9.1	Añadir cuentas del cliente en la AEE	40		
	9.2	Cambiar contraseña	40		
10	10. ¿Cómo Salir del Portal?41				



¿Qué es **PREP**AEE?

PREPAEE es el Portal de Radicación Electrónica de Proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es un sistema automatizado, de acceso vía web, para radicación y manejo de las solicitudes de evaluación de proyectos de generación distribuida para generar el Acuerdo de Interconexión de Generadores y Participación en los Programas de Medición Neta. El portal facilita el monitoreo de la solicitud por parte de los usuarios y agiliza la comunicación entre el solicitante o gestor, y la Autoridad de Energía Eléctrica.

1. Acceder al Sistema

Utilice los navegadores **Google Chrome** o **Mozilla Firefox** para acceder al portal. Ingrese la siguiente dirección electrónica en el campo provisto para ello en su navegador de internet: <u>https://prep-aee.prepa.com/prepaGD/login/auth</u>

Importante: El navegador de Internet Explorer <u>no</u> es compatible con el portal.

1.1 Registrar nuevo usuario

En la pantalla Iniciar Sesión de PREPAEE, presione [¿Nuevo en PREPAEE? Registrate aquí].



Iniciar Sesión	
Nombre de Usuario	
Contraseña	
2 Olvidó su contraseña?	
Iniciar Sesión	
¿Nuevo usuario en el PREPAEE? Registrese aqui	
¿Se registró y no puede ingresar? Valide su perfil aquí.	
Manual del Usuario	
	Iniciar Sesión Nombre de Usuario Contraseña Contraseña? Iniciar Sesión INicer Sesión I

Página **3** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



En la pantalla de registro, ingrese la información en los siguientes campos:

Nombre de Usuario (Dirección de Correo Electrónico) *				
Contraseña *				
Confirme su contraseña *				
Tipo de perfil *	Cliente	Solicitante o persona que somete la solicitud de proyecto.		
	Representante	Gestor o persona externa que trabaja o gestiona la solicitud de proyecto.		
Nombre Completo *				
Teléfono primario *				
Dirección *	Municipio *			
	País *			
	Código Postal *			

PREPAEI	
Autoridad de reerga Sactrica	

Nombre de Usuario y Contraseña:

		Confirme su Contraseda: *		
		Containe to Containena.		
Tipo de Perfil:				
Tipo de Perfil: *				
Cliente				0
oneme				
Nombre y Apellidos: *		Telefono Primario: *		
Nombre y Apellidos: * Nombre y Apellidos		Teléfono Primario: * Principal		
Nombre y Apellidos Dirección Postal: Dirección Postal:		Teléfono Primario: *		
Nombre y Apatilos: * Nombre y Apatilos. Dirección Postal: Dirección Postal: Dirección Postal.		Taliatono Primario: *		
I Uniter I Apallos: I Annhe y Apallos: I Annhe y Apallos: Dirección Postal: Dirección Posta: Dirección Posta: I Intercipto: I Annhe y I Apallos: I Annhe y Apallos:	Pais:*	Talifon Principal_	Collgo Posta: *	

Ingresada la información, presione el botón Crear Registro. Presionado el botón, el portal le enviará un correo electrónico para confirmar que creó el registro.



1.2 Continuar como usuario existente o iniciar sesión

En la pantalla **Iniciar Sesión** de **PREP**AEE, ingrese la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse en el portal e ingrese su contraseña. Luego, presione [Iniciar Sesión] e ingresará automáticamente a la pantalla principal.

PREE Porte de Fachacion Dertifica de Portes Presentadores Presentadores	PAEE VANUE de Deepe Texte VANUE de Deepe T	
	Iniciar Sesión	
	Nombre de usuario	
	Contraseña	
	¿Olvidó su contraseña?	
	Iniciar Sesión	
	¿Nuevo an el PREP AEE? Reglatate aquí ¿Tiene cuenta y no puede ingresa? Valide su cuenta aquí.	

1.3 Validar su registro

Si usted enfrenta problemas para iniciar la sesión en el portal, luego de haberse registrado, siga los siguientes pasos:

PASOS ACCIÓN

1	En la pantalla Iniciar Sesión de PREPAEE, haga clic en [¿Se registró y no puede ingresar? Valide su registro aquí].
	PREPACE A determinant of the second determi
	Iniciar Sesión
	Nombre de Usuario
	Contrasela
	¿Ohidó su contrasela?
	hicar Seuía
	(¿Nuevo usuario en el PREPAZE? Registrese aquí. ¿Se registró y no puede ingresar? Nadio su peril aquí.
	Manual del Usuario

Página **5** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



PASOS	ACCIÓN
2	Ingrese la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse en el portal. Completado el campo, presione el botón Validar.
	Valide su Perfil

3 Si la dirección de correo electrónico existe en el portal pero no recuerda su contraseña, presione [¿Olvidó su contraseña?] para restaurar la misma. De lo contrario, si no aparece su dirección de correo electrónico en el portal deberá registrarse nuevamente.

1.4 ¿Olvidó su contraseña?

De olvidar su contraseña, deberá dirigirse a la pantalla **Iniciar Sesión** de **PREP**AEE y presionar el botón [¿Olvidó su contraseña?].

Iniciar Sesión	
Nombre de usuario	
Contraseña	
LONIdo su contraseña?	
Iniciar Sestón	
¿Nuevo en el PREP AEE? Registrate aquí. ¿Tiene cuenta y no puede ingresar? Valide su cuenta aquí.	

Página **6** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



En la pantalla **Cambie su contraseña**, deberá ingresar su correo electrónico y presionar el botón [Enviar].

Carrier	le su contrasena
Ingrese su	dirección de correo electrónico *
Envier	

Luego recibirá un correo electrónico que contiene el enlace para realizar el cambio de contraseña.

Al ingresar a la pantalla principal, usted podrá radicar el proyecto de generación distribuida o de carga eléctrica. En esta pantalla puede ver la lista de trámites en progreso. Además, está disponible la descripción del trámite y otros detalles como requisitos, documentos requeridos, costo y plazo de presentación de la solicitud.



2. Radicar Solicitud

Para crear una nueva solicitud seleccione la opción **Solicitudes** en el menú de la página principal. Luego seleccione la solicitud que desea gestionar. En la siguiente pantalla, el sistema le presentará una bandeja con las solicitudes existentes, donde se presentará la siguiente información de cada solicitud:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN			
Número de Proyecto	Número provisto p solicitud.	or la Autoridad de Energía Eléctrica al someter una		
Municipio	Localización del sistema.			
Fecha de Creación	Cuando se creó la so	olicitud.		
Estatus	En esta columna se punto del proceso c	actualizará el estatus de la solicitud dependiendo del londe se encuentra la misma.		
Acciones	Opciones que perm todos los procesos o Entre las acciones q	nite la interacción del solicitante en el portal durante de evaluación hasta la aprobación de los proyectos. ue presenta el sistema están las siguientes:		
	Botón	Acción		
	Notas 0	Este botón le dirigirá a la pantalla de Notas donde podrá incluir información requerida por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, de ser necesario. ¹		
	Imprimir	Este botón le permitirá generar el documento en formado PDF para imprimir la solicitud.		
	Editar	Este botón le dirigirá a la pantalla de Editar de la solicitud para realizar modificaciones a la misma.		
	Ver Documentos	Oprima este botón para ver los documentos anejados a la solicitud, tanto por el cliente como por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica.		

Para proceder a crear la solicitud, oprima el botón

Crear Solicitud

¹ Hacer referencia a Añadir Notas.



NOTA: El sistema automáticamente guarda la información ingresada en cada pestaña al presionar el botón -> Anterior o Próximo ->. Para poder navegar por las pestañas de la solicitud, asegúrese de llenar todos los campos requeridos. Para poder navegar por las pestañas de la solicitud, asegúrese de llenar todos los campos requeridos. Estos campos contienen un asterisco (*) que indica al solicitante que este campo tiene que llenarse para que le permita continuar.

2.1 Crear Solicitud de Evaluación para 10 kW o menos

Este proceso expedito está disponible para aquellos clientes que interesen interconectar un sistema solar fotovoltaico con tecnología a base de inversor, con capacidad de hasta 10 kW, en techos residenciales y comerciales, exclusivamente con equipos y componentes aprobados por la Autoridad, certificados por la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE) y que estén en la lista de equipos y componentes disponibles en el portal de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). Los proyectos que no cumplan con estos criterios tienen que solicitar el permiso de construcción correspondiente a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

En la pantalla de la Solicitud de Evaluación para Sistema de Generación Distribuida con Capacidad de 10 kW o menos, navegue por las siguientes pestañas de la solicitud utilizando los botones

<- Anterior Próximo ->

PESTAÑAS DESCRIPCIÓN

General	En esta	pestaña deberá llenar la información general de la solicitud.
		General Cliente Diseñador Instalador Localización Generadores Inversores
		Tipo de Proyecto * Número Previo de AEE
		Tipo de Tecnologia * Otro Tipo de Tecnologia
		Fotovoltaico Tipo de Programa de Medición Neta * Tipo de Acuerdo de Interconexión de GD y Medición Neta *
		Básica 💿 Individual 💿
		Número de OGPe (si aplica)
	Comple	etada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón Guardar.
	Valide	a información ingresada y presione el botón Próximo -> .



	Información del Cliente (Tenedor de la Cuenta con la AEE)		
	Nombre y Apellidos *	Número de Teléfono	
	Test T. Test Test		
	Número de Celular*	Correo Electrónico*	
	(787) 999-9999	user@fwpr.com	
	Relación con la Propiedad *	Describa la Relación con la Propiedad (Si marcó Otro)	
	Dueño		
	Dirección Postal *		
	Test 33 Juncos, PR 00777		
	¿Tiene (o es usted) representante para esta solicitud? ඔ Información del Representante Nombre y Apellidos *	Correo Electrónico *	
	Número de Celular *	Número de Teléfono	
	Licencia Profesional *	Fecha de Expiración de Licencia Profesional *	
	Dirección Postal *	Compañia	

Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón Fróximo >>. Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación presione el

botón	<- Anterio
DOLOII	

Diseñador	En esta pestaña complete la información del diseñador en los espacios provistos General Cliente Diseñador Instalador Localización Generadores Inversores
	Información del Diseñador Nombre y Apellidos* Correo Electrónico* Test Test test@test.com Número de Celular* Número de Teléfono (787) 999-9999
	Dirección Postal* Test 33 Juncos, PR 00777 Completada la información en los campos de esta pestaña presione el botón Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación presione el
	botón -Anterior



Instalador En esta pestaña complete la información del instalador en los espacios provistos.

General Cliente Diseñador Instalador Localización	n Generadores Inversores
nformación del Instalador	
Nombre Completo *	Número de Teléfono
Test Test	
Número de Celular *	Correo Electrónico *
(787) 999-9999	test@test.com
Dirección Postal *	Licencia Profesional *
Test 33 Juncos, PR 00777	3345
Fecha de Expiración de Licencia Profesional *	Compañía *
	Test Co.

Completada la información en los campos de esta pestaña presione el botón Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación presione el

botón <- Anterior

Localización Ingrese la información sobre la localización del sistema.

S67890 Image of Energie of Energe of Energie of Energie of Energie of	0197410000	3345
Dirección * Dirección 2 Dirección 2 Dirección 2 Dirección 2 Dirección 2 Dirección 2 Calle o Carretera Estey 444 Ciudad o Municipio * Ciudad o Municipio * Dirección 2 Direcció	567890	
Test Calle o Carretera Batey 444 Ciudad o Municipio* ISABELA Código Postal* 00777	Dirección *	Dirección 2
Calle o Carretera Kilómetro Batey 444	Test	
Batey 444 Ciudad o Municipio * ISABELA Código Postal * 00777	Calle o Carretera	Kilómetro
Ciudad o Municipio * Zona * ISABELA © BO. MORA CÓdigo Postal * 00777	Batey 444	
ISABELA © BO. MORA Código Postal*	Ciudad o Municipio *	Zona*
Código Postal * 00777	ISABELA	BO. MORA
00777	Código Postal *	
	00777	



Generadores	Ingrese	la i	informac	ión so	bre los	gen	eradores	(módulos	fotovolta	aicos,
	aerogene	radore	es, micro	turbinas,	etc.). In	gresada	la inform	ación, presio	ne Añadir	
	General	Cliente	Diseñador	Instalador	Localización	Generad	ores Inversor	es		
	Generadores (Módulos Fotovoltaicos, Aerogenerador, Microturbina, etc.)									
	Capacidad	d DC Existe	nte (kW)			Сарас	idad DC Total (kV	/)		
						2.85				
	Manufactu	urero				Model	0			
	Capacidad (W)					Cantidad	lad			
					[Añadir				
	Manufactu	ırero	Modelo	Capacidad (W)	Cantidad	Fecha d	e Creación	Última Actualizac	ión Aco	ción
	SOLAR W	/ORLD	SW285	285.0	10	2017-03	-08 04:49 PM	2017-03-08 04:4	9 PM 🖉	

Podrá añadir múltiples generadores. Utilice los iconos bajo la columna de **Acciones** si desea editar o eliminar un generador existente. Completada la información en los

campos de esta pestaña, presione el botón Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña

anterior para realizar alguna modificación presione el botón



Inversores	Ingrese la información sobre los inversores. Ingresada la información,	presione
	General Cliente Diseñador Instalador Localización Generadores Inversores	
	Inversores Capacidad AC Existente (kW) Capacidad AC Total (kW)	
	Inversores Certificados	
	Marca Modelo	•
	Inversor no encontrado: Deberá incluir la información del inversor que desea utilizar y subir el manual de dicho inversor en la pantalla "Anejos" más adelante.	a de
	Marca Modelo	
	Potencia AC Máxima (kW)	
	Información Adicional Tipo de Conexión Cantidad	
	Voltaje Nominal (Ej: 120/240 V) Corriente Nominal (A)	
	Añadır	
	Tipo de Conexión Marca Modelo Cantidad Voltaje Nominal (Ej: 120/240 V) Corriente Nominal (A) Potencia AC Máxima (kW)	Acción
	MONOPHASIC SMA Sunny Boy 1 240.0 9.0 4.0	
	Podrá añadir múltiples inversores. Utilice los iconos bajo la columna de A desea editar o eliminar un inversor existente. Completada la informació	cciones si ón en los
	campos de esta pestaña, presione el botón Completar. Si desea regresar a l	a pestaña
	anterior para realizar alguna modificación presione el botón	

2.2 Crear Solicitud de Evaluación para más de 10 kW hasta 1 MW

Este proceso expedito está disponible para aquellos clientes que interesen interconectar un sistema de generación distribuida con tecnología a base de inversor, con capacidad mayor de 10 kW, exclusivamente con equipos y componentes aprobados por la Autoridad y certificados por la OEPPE, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento para Interconectar Generadores con el Sistema de Distribución Eléctrica de la Autoridad y Participar en los Programas de Medición Neta.



En la p	En la pantalla Solicitud de Evaluación para Sistema de Generación Distribuida con Capacidad						
Mayor	Mayor de 10 kW Hasta 1 MW, navegue por las siguientes pestañas de la solicitud utilizando los						
boton	<- Ante	erior Próximo -> y :					
PESTAÑAS	DESCRIP	CIÓN					
General	En esta p	oestaña deberá llenar la informaci	ón ger	neral de la solicitud.			
		General Cliente Diseñador Instalador Locali Tipo de Proyecto *	zación (Generadores Inversores Número Previo de AEE			
		Tipo de Tecnología *		Otro Tipo de Tecnología			
		Fotovoltaico	\bigcirc				
		Tipo de Programa de Medición Neta *		Tipo de Acuerdo de Interconexión de GD y Medición Neta *			
		Básica	\bigcirc	Individual	2		
		Número de OGPe (si aplica)					
	Complet Valide la	ada la información en los campos información ingresada y presione	s de es e el bo ^s	ta pestaña, presione el botón ^{Guai} tón ^{Próximo ->} .	dar		

Cliente En esta pestaña deberá llenar la información del solicitante y su representante (si aplica).



PESTAÑAS	DESCRIPCIÓN
	Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación presione el botón -> .
Diseñador	En esta pestaña complete la información del diseñador en los espacios provistos.
	Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación presione el botón <- Anterior .

Instalador En esta pestaña complete la información del instalador en los espacios provistos.

formación del Instalador	
Nombre Completo *	Número de Teléfono
Test Test	
Número de Celular*	Correo Electrónico *
(787) 999-9999	test@test.com
Dirección Postal *	Licencia Profesional *
Test 33 Juncos, PR 00777	3345
Fecha de Expiración de Licencia Profesional *	Compañía *
21 0 fabraro 0 2017 0	Test Co.

Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón

Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación presione el botón <- Anterior .

Página **15** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



General Cliente Diseñador Instalador Localización Generadores Inve	rsores
Localización	
Número de Cuenta * ID de Localidad *	
Número de Medidor * Lado de Entrega de	Energia (Supply Side)
Dirección * Dirección 2	
Calle o Carretera Kilómetro	
Municipio * Zona *	
	۲
Código Postal *	
Completada la información en los campos de est	ta pestaña, presione el botón
Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña anterior p	oara realizar alguna modificación
presione el botón	

Generadores Ingrese la información sobre los generadores (módulos fotovoltaicos, aerogeneradores, microturbinas, etc.). Ingresada la información, presione

General Clie	nte Diseñad	or Instalador	Localización	Generadores Inversores	ŝ	
Generadores (Mó	dulos Fotovoltai	cos, Aerogenerador,	, Microturbina, e	tc.)		
Capacidad DC E	cistente (kW)			Capacidad DC Total (kW)		
				2.85		
Manufacturero				Modelo		
Capacidad (W)				Cantidad		
				Añadir		
Manufacturero	Modelo	Capacidad (W)	Cantidad	Fecha de Creación	Última Actualización	Acción
SOLAR WORLE	SW285	285.0	10	2017-03-08 04:49 PM	2017-03-08 04:49 PM	× 💼



Podrá añadir múltiples generadores. Utilice los iconos bajo la columna de **Acciones** si desea editar o eliminar un generador existente. Completada la información en los

campos de esta pestaña, presione el botón **Próximo ->**. Si desea regresar a la pestaña

anterior para realizar alguna modificación presione el botón

	General Clien	te Diseñ	ador Inst	alador	Localización	Generadores	Inversores		
	Inversores Capacidad AC Existente (kW)					Capacidad	AC Total (kW)		
	0.0 8.3999999999999999								
	Inversores Certificados								
	Marca					Modelo			
					\odot				
	Inversor no encor	itrado. (Recu	erde que det	berá anejar	el manual de dic	ho inversor)			
	Marca					Modelo			
	Potencia Máxima	(kW)							
	Información Adici	onal							
	Tipo de Conexión					Cantidad			
					${igsidential}$				
	Voltaje de Interco	nexión (V)				Corriente N	Nominal (A)		
						6 - die			
					A	naun			
	Tipo de Conexión	Marca	Modelo	Cantidad	Voltaje de Inter	conexión (V)	Corriente Nominal (A)	Potencia Máxima (kW)	Acción

Podrá añadir múltiples inversores. Utilice los iconos bajo la columna de **Acciones** si desea editar o eliminar un inversor existente. Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón ^{Completar}. Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación presione el botón ^{<- Anterior}.



y

2.3 Crear Solicitud de Evaluación de Estudio

Este proceso de estudio está disponible para clientes que interesen interconectar un sistema de generación distribuida que no cumpla con cualquiera de los criterios de elegibilidad para el proceso expedito establecidos en el Reglamento para Interconectar Generadores con el Sistema de Distribución Eléctrica de la Autoridad y Participar en los Programas de Medición Neta o que sea un sistema que utilice tecnologías que no sea a base de inversor.

En la pantalla de Solicitud de Evaluación para Sistema de Generación Distribuida Mediante Proceso

de Estudio, navegue por las siguientes pestañas de la solicitud utilizando los botones

Próximo ->

PESTAÑAS DESCRIPCIÓN

General	En esta pestaña deberá llenar la información general de la solicitud.
	General Cliente Diseñador Instalador Localización Generador Interruptor
	Tipo de Proyecto * Número de la AEE
	Nuevo
	Individual
	Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón
	Guardar . Valide la información ingresada y presione el botón Próximo -> .



liente	En esta pestaña deberá llenar la información del solicitante y su representante (si aplica).	
	General Cliente Diseñador Instalador Localización Generador Interruptor	
	Información del Cliente (Tenedor de la Cuenta con la AEE)	
	Nombre y Apellidos * Número de Teléfono	
	Número de Celular * Correo Electrónico *	
	Relación con la Propiedad * Describa la Relación con la Propiedad (Si marcó Otro)	
	Dueño	
	Dirección Postal *	
	¿Tiene (o es usted) representante para esta solicitud?	
	8	
	Información del Representante	
	Nombre y Apellidos * Correo Electrónico *	
	Número de Celular * Número de Teléfono	
	Dirección Percipi	
	опрана общата	
	Å	

Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón Próximo -> Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna

<- Anterior modificación presione el botón



Diseñador	En esta pestaña complete la información del diseñador en los espacios provistos.
	General Cliente Diseñador Instalador Localización Generador Interruptor
	Información del Diseñador Nombre y Apellidos * Correo Electrónico *
	Número de Celular* Número de Teléfono
	Licencia Profesional * 8 marzo 2017 0
	Dirección Postal * Compañía
	Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón
	Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna
	modificación presione el botón <- Anterior.

Instalador En esta pestaña complete la información del instalador en los espacios provistos.

General C	liente	Diseñador	Instalador	Localización	Generador	Interruptor
Información del Nombre y Ape	llidos * llidos *	or				Correo Electrónico *
Licencia Profe	sional *					Fecha de Expiración de Licencia Profesional * 8 marzo 2017 Image: Second Se
Dirección Post	tal *					Compañía

Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón Próximo ->
. Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación presione el botón <- Anterior
.



Localización	Ingrese la información sobre la localización del sistema.	
	General Cliente Diseñador Instalador Localización Generador Interruptor	
	Localización del Sistema Número de Cuenta * ID de Localidad *	
	Número de Medidor * Lado de Entrega de Energía (Supply Side)	
	Dirección 2	
	Calle o Carretera Kilómetro	
	Municipio * Zona *	
	Código Postal *	
	Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el bo	tón
	Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alg	una
	modificación presione el botón <a>- Anterior .	



eneradores (Módulos Fotovoitoloos, Aerogenerador, Nicroturbina, etc.)			
Sepacidad DC Existente	Capacidad DC To	tal	
	0		
Generator Data			
Tipo de Generador		Tipo de Tecnología	
	\odot		
Especifique Otro tipo de Tecnología		Manufacturero	
Modelo		Capacidad	
Quantity		Connection Type	
Interconnection Voltage Additional Information Yup Base		Sushannu Baalaan	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base		Synchronous Reactance	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Translent Reactance		Synchronous Reactance	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance		Synchronous Reactance	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance Negative Reactance		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance Negative Reactance		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance Negative Reactance		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance Negative Reactance Interconnection Equipment Reloages To Cleart		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance Switch Maker	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance Negative Reactance Interconnection Equipment Belongs To Client		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance Switch Maker	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Translent Reactance Regative Reactance Interconnection Equipment Belongs To Client		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance Switch Maker	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance Regative Reactance Interconnection Equipment Belongs To Client		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance Switch Maker Switch Maker Switch Model	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance Interconnection Equipment Belongs To Client Switch Manufal Capacity		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance Switch Maker Switch Model	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance Regative Reactance Interconnection Equipment Belongs To Client Switch Nominal Capacity		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance Switch Maker Switch Maker Interrupting Capacity	
Interconnection Voltage Additional Information Kva Base Transient Reactance Negative Reactance Interconnection Equipment Belongs To Client Switch Nominal Capacity Switch BIL		Synchronous Reactance Sub Transient Reactance Zero Reactance Switch Maker Switch Maker Interrupting Capacity	

Generador Ingrese la información sobre los generadores. Ingresada la información, presione

Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación presione el botón <- Anterior .



2.4 Crear Solicitud de Evaluación de Transmisión

Este proceso está disponible para aquellos clientes que interesen interconectar un sistema de generación distribuida con capacidad máxima de hasta 5 MW con el sistema de transmisión o subtransmisión eléctrica de la Autoridad.

En la pantalla de Solicitud de Evaluación para Sistema de Generación Distribuida al Sistema de

Transmisión, navegue por las siguientes pestañas de la solicitud utilizando los botones

Próximo ->

PESTAÑAS	DESCRIPCIÓN
General	En esta pestaña deberá llenar la información general de la solicitud.
	General Cliente Diseñador Instalador Localización Transformadores Generadores Módulos Inversores
	Tipo de Proyecto Número Previo de Proyecto
	Nuevo
	Tipo de Programa de Medicion Neta * Tipo de Acuerdo *
	Número de OGPe (si aplica)
	Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el
	botón Próximo -> . Valide la información ingresada y presione el botón
Cliente	En esta pestaña deberá llenar la información del solicitante y su

representante (si aplica).

itormacion del Cliente (Tenedor	de la Cuenta con la AEE	
Nembre v Anellidee *	de la cuenta con la AEE)	Número de Teléfone
Nombre y Apellidos		Numero de Telefono
Número de Celular *		Correo Electrónico *
Relación con la Propiedad *		Describa la Relación con la Propiedad (Si marcó Otro)
Dueño	\odot	
	â	
¿Tiene (o es usted) representan ⊗	te para esta solicitud?	
¿Tiene (o es usted) representan ⊠ Iformación del Representante	.∉	
¿Tiene (o es usted) representan 愛 nformación del Representante Nombre y Apellidos *		Correo Electrónico *
¿Tiene (o es usted) representan Ø formación del Representante Nombre y Apellidos * Número de Celular *	∕e para esta solicitud?	Correo Electrónico *
¿Tiene (o es usted) representan ⊛	te para esta solicitud?	

Página **23** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el Próximo -> botón Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar <- Anterior alguna modificación presione el botón Diseñador En esta pestaña complete la información del diseñador en los campos provistos. General Cliente Diseñador Instalador Localización Transformadores Generadores Módulos Inversores Información del Diseñador Correo Electrónico * Nombre y Apellidos * Número de Teléfono Número de Celular* Licencia Profesional Fecha de Expiración de Licencia Profesional 2017 🛇 8 🛇 marzo \bigcirc Dirección Postal* Compañía Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el Próximo -> botón Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar <- Anterior alguna modificación presione el botón

Instalador En esta pestaña complete la información del instalador en los campos provistos.

General	Cliente	Diseñador	Instalador	Localización	Transformadores	Generadores	Módulos	Inversores	
Información	del Instala	dor							
Nombre y A	pellidos *				Correo Electróni	co*			
Número de	Celular *				Número de Teléf	ono			
Licencia Pr	ofesional *				Fecha de Expira	ción de Licencia F	rofesional *		
					8 🛇	marzo	9	2017	
Dirección P	ostal *				Compañía				
				h					

Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el

Próximo -> . Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar

alguna modificación presione el botón

botón

Página **24** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



General Cliente Diseñador In	stalador Localización	Transformadores Generadores	Módulos Inversores
Localización			
Número de Cuenta *		ID de Localidad *	
Número de Medidor *		Transmission Client *	٢
Dirección *		Dirección 2	
Calle o Carretera		Kilómetro	
Municipio *		Zona *	
Código Postal *			
Completada la informi potón Próximo -> . Si	ación en los i desea regre	campos de esta pe sar a la pestaña an	estaña, presione Iterior para realiz
alguna modificación pr	esione el bot	Anterior	



Transformadores Ingrese la información sobre el transformador de la subestación del cliente y el transformador *step up* para instalación del GD. Ingresada la

	Transformadores Generadores Modulos Inversores
ansformadores de la Subestación del Cliente	
Capacidad del Transformador (kVA) *	Voltaje de Interconexión *
	115 KV
Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA)	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA)
Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA)	Porciento de Impedancia (%)
Capacidad % de Impedancia	Voltaje Primario (kV)
lottaie Secundaria (KVA	Configuración del lado Delta
volaje secultuano (kv)	
Posición No Load Tap Changer 1	Posición No Load Tap Changer 2
Posición No Load Tap Changer 3	Posición No Load Tap Changer 4
Posición No Load Tap Changer 5	
Transformador del Generador Step Up	
Transformador del Generador Step Up Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA)	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA)
Transformador del Generador Step Up Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA)	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Primario (kV)
Transformador del Generador Step Up Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA) /ottaje Secundario (kV)	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Primario (kV) Voltaje Terciario (kV)
Transformador del Generador Step Up Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA) //ottaje Secundario (kV) Sanco de Transformador	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Primario (kV) Voltaje Terciario (kV)
Transformador del Generador Step Up Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA) //oltaje Secundario (kV) Sanco de Transformador Capacidad % de Impedancia	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Primario (kV) Voltaje Terciario (kV) Porciento de Impedancia (%)
Transformador del Generador Step Up Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Secundario (kV) Banco de Transformador Capacidad % de Impedancia	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Primario (kV) Voltaje Terciario (kV) Porciento de Impedancia (%) Prueba de Pérdida Sin Carga (kW) Prueba de Capacidad de Corto Circuito (kW)
Transformador del Generador Step Up Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Secundario (kV) Banco de Transformador Capacidad % de Impedancia	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Primario (kV) Voltaje Terciario (kV) Porciento de Impedancia (%) Prueba de Pérdida Sin Carga (kW) Prueba de Capacidad de Corto Circuito (kW) Conexión de Voltaje Secundario
Transformador del Generador Step Up Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Secundario (kV) Banco de Transformador Capacidad % de Impedancia Prueba de Pérdida de Corto Circuito (kW) Conexión de Voltaje Primario	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Primario (kV) Voltaje Terciario (kV) Porciento de Impedancia (%) Prueba de Pérdida Sin Carga (kW) Prueba de Capacidad de Corto Circuito (kW) Conexión de Voltaje Secundario Posición No Load Tap Changer 1
Transformador del Generador Step Up Capacidad Primera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Tercera Etapa de Enfriamiento (kVA) Capacidad Transformador Capacidad % de Impedancia Prueba de Pérdida de Corto Circuito (kW) Conexión de Voltaje Primario Conexión de Voltaje Tercero	Capacidad Segunda Etapa de Enfriamiento (kVA) Voltaje Primario (kV) Voltaje Terciario (kV) Porciento de Impedancia (%) Prueba de Pérdida Sin Carga (kW) Prueba de Capacidad de Corto Circuito (kW) Conexión de Voltaje Secundario Posición No Load Tap Changer 3

Podrá añadir múltiples transformadores *step up*. Utilice los iconos bajo la columna de **Acciones** si desea editar o eliminar un transformador existente. Completada la información en los campos de esta pestaña,

presione el botón Completar . Si desea regresar a la pestaña anterior para

realizar alguna modificación presione el botón

Página **26** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



Generadores	Ingrese la información sobre los generadores. Ingresada la información, presione Añadir.
	General Cliente Diseñador Instalador Localización Transformadores Generadores Módulos Inversores
	Tipo de Tecnología Otro tipo de Tecnología
	Añadir Tipo de Tecnología Otro tipo de Tecnología Tipo de Generador Marca Modelo Actions
	PHOTOVOLTAIC
	Podrá añadir múltiples generadores. Utilice los iconos bajo la columna de Acciones si desea editar o eliminar un generador existente. Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el botón Completar Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar alguna modificación
	presione el botón
Módulos	Ingrese información sobre los módulos fotovoltaicos. Ingresada la información, presione Añadir General Cliente Diseñador Instalador Localización Transformadores Generadores Módulos Inversores
	Generadores (Módulos Fotovoltaicos, Aerogenerador, Microturbina, etc.) Capacidad DC Existente Capacidad DC Total
	5.7
	Manufacturero Modelo
	Capacidad (W) Cantidad
	Añadir
	ManufactureroModeloCapacidad (W)CantidadFecha de CreaciónÚtima ActualizaciónAcciónSOLAR WORLDSW285285.0202017-03-08 05:35 PM2017-03-08 05:35 PM2117-03-08 05:35 PM2117-03-08 05:35 PM
	Podrá añadir múltiples módulos fotovoltaicos. Utilice los iconos bajo la columna de Acciones si desea editar o eliminar un módulo existente. Completada la información en los campos de esta pestaña, presione el
	botón Completar. Si desea regresar a la pestaña anterior para realizar
	alguna modificación presione el botón Anterior .

Página **27** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



Inversores									
Capacidad A(C Existent	te (kW)				Capacidad AC	Total (kW)		
Inversores Ce	ertificado	S				Modelo			
				(9				\bigcirc
Potencia AC I	/láxima (k	:W)							
Información A	dicional								
Tipo de Cone	xión					Cantidad			
Voltaje Nomin	al (Ej: 120	0/240 V)		(Corriente Nomi	nal (A)		
					Aña	dir			
Tipo de Conexión	Marc	a Modelo		Cantidad	Voltaje No 120/240 V	ominal (Ej: /)	Corriente Nominal (A)	Potencia AC Máxima (kW)	Accie
MONOPHAS	IC SMA	Sunny Boy SB3000TL	/ -US	20	240.0		9.0	3.0	<u>~</u> 1
Podrá añ	ədir	múltin	loc inv	arcore	s II	tilica los	iconos h	aio la colur	nna
i ouru un	uun								



3. Anejar Documentos

Todo documento electrónico que se aneje en este Portal tiene que poderse imprimir y almacenar. De un documento incluir alguna restricción que impida imprimir o almacenar el archivo, el mismo no será vinculante para la Autoridad.

3.1 Documentos requeridos

Para subir documentos requeridos del trámite diríjase a la pestaña **Anejos**, seleccione el documento que desea subir y continúe los pasos a continuación:

PASOS	ACCIÓN
1	Presione el botón Choose File en cada uno de los documentos requeridos.
2	Escoja el documento que desea subir al portal.
3	Escogido el documento, presione Subir Documento .
4	Valide que se haya creado el récord de cada documento subido.

NOTA: Es necesario anejar todos los documentos requeridos para el proyecto para que se pueda procesar el pago exitosamente a través del portal.

3.2 Documentos opcionales

Para subir documentos opcionales para el trámite diríjase a la pestaña **Anejos**, seleccione el documento que desea subir y continúe los pasos a continuación:

PASOS	ACCION		
1	Presionando el botón Choose File	en cada uno de	los documentos opcionales.
2	Escoja el documento que desea su	bir al portal.	
3	Escogido el documento, presione	Subir Documento	
4	Valide que se haya creado el récor	d de cada docur	nento subido.

Subidos los documentos requeridos, el portal habilitará el botón

portal le llevará a la pantalla para pago. La pantalla para pago se mostrará dependiendo su rol en el portal, si usted se desempeña o funge como:

SOLICITANTE

GESTOR

El sistema le	El sistema l	e envia	rá una	i notificaci	ón			
pago al	presionar	el	botón	mediante	correo	ele	ctrónico	al
[Continuar].				solicitante	para	que	proceda	а
				realizar el p	ago.			

Continuar

v el

. Presione



4. Realizar Pagos

Mediante este portal sólo se podrán realizar pagos utilizando las tarjetas de crédito permitidas. De querer utilizar otro método de pago o de confrontar algún problema al tratar de realizar el pago, tendrá que imprimir la factura y realizar el mismo en una de nuestras Oficinas de Distrito Comercial.

4.1 Pagar en línea

En la pantalla Historial de Pagos, escoja la solicitud a la que le desea adjudicar el pago y presione el

Inicio	Manual		Solicitudes -	Bandeja de Proyectos	Historial de Pagos	Mi Perfi
Pago						
Mediante esta plata confrontar algún pro Comercial. Los mét crédito. No se perm	aforma solo se po oblema al tratar o todos de pago pe niten pagos media	drán realizar pagos utilizando le realizar el pago, tendrá que rmitidos en las Oficinas de Dis ante cheque personal.	las tarjetas de cr imprimir la factur trito Comercial s	édito permitidas. De quere a y realizar el mismo en u on: efectivo, cheque de ge	er utilizar otro método de na de nuestras Oficinas prente, tarjeta de débito	e pago o de s de Distrito y tarjeta de
Número de Proy	ecto	Fecha de Creación	Des	scripción Detallada	Cantidad	
0197410000		08/03/2017 18:02 PM	Pa	go por radicación		\$500.
Tipo de Tarjeta *	Master					
	ar*		Código	Postal *		
Nombre del titula				5		
Nombre del titula			1234	~		
Nombre del titula Número de Tarje	ta *	1234 1234	1234	5		
Nombre del titula Número de Tarje 1234 Mes de Expiració	ta *	1234 1234	1234.	-		

Los campos en esta pantalla contienen un asterisco (*) que indica que son requeridos, por lo que deben llenarse antes de oprimir Pagar. En la pantalla de **Pago**, complete los siguientes campos:



CAMPOS	DESCRIPCIÓN					
Tipo de Tarjeta*	Marque el tipo de tarjeta que desea utilizar para realizar el pago: Visa VISA MasterCard MasterCard American American Express Express					
Nombre del Titular*	Ingrese el nombre en la tarjeta.					
Código Postal*	Ingrese el código postal de la dirección donde llega la factura. Asegúrese de que el código postal es igual al código postal de la dirección en la que recibe la correspondencia relacionada con su tarieta					
Número de Tarjeta*	Ingrese el número que aparece en la tarjeta.					
Mes de Expiración*	Ingrese el mes de expiración de la tarjeta.					
Año de Expiración*	Ingrese el año de expiración de la tarjeta.					
Código de Verificación (CVV)*	El código de verificación (CVV) está ubicado en la parte posterior de la tarjeta.					

En la siguiente tabla se desglosa el monto a pagar al radicar la solicitud dependiendo de la capacidad.

Capacidad	Monto a Pagar
Hasta 25 kW	\$100.00
Mayor de 25 kW hasta 100 kW	\$250.00
Mayor de 100 kW hasta 1 MW	\$500.00

Ingresada la información, presione el botón Pagar. Realizado el pago, valide que se presente el número de confirmación en la pantalla. En la pantalla **Historial de Pagos**, valide que aparezca la solicitud con la cantidad pagada.

4.2 Pagar en comercial

Para imprimir la factura diríjase a la pantalla **Historial de Pagos** y escoja la solicitud a la que desea adjudicar el pago y presione el botón Pagar en comercial.

Página **31** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



Solicitudes -	Bandeja de Proyectos	Historial de Pagos	Mi Perfil +	

Historial de Pagos

Mediante esta plataforma solo se podrán realizar pagos utilizando las tarjetas de crédito permitidas. De querer utilizar otro método de pago o de confrontar algún problema al tratar de realizar el pago, tendrá que imprimir la factura y realizar el miamo en una de nuestras Oficinas de Distrito Cornercial.

Número de AEE	Fecha de Cresción	Detalles del Pago	¿Está pagado?	Mensaje de confirmación	Cantided	Acciones
2017-GD- 00001	16/02/2017	Pago por radicación	Sí	3345AEE : Pago ha sido aprobado.	\$100.00	
2017-GD- 00015	16/02/2017	Pago por radicación	Si	3345AEE : Pago ha sido aprobado.	\$100.00	
67778	17/02/2017	Pago por radicación	No	Este pago no ha sido realizado aún	\$100.00	Pagar en línea Pagar en comercial
						Vertflcar Pago

Imprima la factura y proceda a pagar en una Oficina de Distrito Comercial. Realizado el pago, inicie la sesión en el portal y en la pantalla **Historial de Pagos** presione el botón Verificar Pago.

4.3 Historial de pagos

En el menú de la pantalla principal seleccione la opción [Historial de Pagos]. En la pantalla **Historial de Pagos** usted podrá ver información sobre los pagos pendientes o realizados por solicitud. Entre la información sobre el pago que encontrará en la pantalla está:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN				
Número de Provecto	Número de proyecto asignado por la Autoridad de Energía				
	Eléctrica.				
Fecha de Creación	Fecha de creación de la solicitud.				
Detalle del Pago	Descripción del pago realizado o el pago a realizar.				
¿Está pagado?	Notificar si el pago fue efectuado o no.				
Mensaje de Confirmación	Mensaje de confirmación de que se efectuó el pago.				
Cantidad	Cantidad a pagar o cantidad pagada.				
	Presione uno de los botones a continuación para efectuar el				
	pago:				
Acciones	 Pagar en línea 				
	 Pagar en comercial 				
	 Verificar pago 				



Mi Perfil •

Solicitudes +	Bandeja de Proyectos	Historial de P

Historial de Pagos

Mediante esta plataforma solo se podrán realizar pagos utilizando las tarjetas de crédito permitidas. De querer utilizar otro método de pago o de confrontar algún problema al tratar de realizar el pago, tendrá que imprimir la factura y realizar el mismo en una de nuestras Oficinas de Distrito Comercial.

Número de AEE	Fecha de Cresción	Detalles del Pago	¿Está pagado?	Mensaje de confirmación	Cantided	Acciones	
2017-GD- 00001	16/02/2017	Pago por radicación	Sí	3345AEE : Pago ha sido aprobado.	\$100.00		
2017-GD- 00015	16/02/2017	Pago por radicación	Si	3345AEE : Pago ha sido aprobado.	\$100.00		
67778	17/02/2017	Pago por radicación	No	Este pago no ha sido realizado aún	\$100.00	Pagar en línea Vertficar Pago	Pagar en comercial

5. Enviar Solicitud

Al firmar electrónicamente la solicitud de evaluación de su proyecto y enviarla a la Autoridad de Energía Eléctrica, certifica que la información provista es correcta y confirma que conoce el proceso, requisitos y responsabilidades incluidos en la reglamentación correspondiente para la interconexión de los sistemas de generación distribuida y participación en los programas de medición neta. Acepta que mediante su firma electrónica se configura su consentimiento para que la Autoridad procese esta solicitud y se completen los procesos necesarios para la interconexión de su proyecto. Entiende que el uso de este medio electrónico es voluntario y su firma a través de éste tiene el mismo efecto legal conferido a los documentos suscritos con la firma de puño y letra. Acepta que su consentimiento a utilizar este medio electrónico para la solicitud también aplica a los demás documentos que puedan generarse por ambas partes como parte de las transacciones necesarias para la aprobación de este proyecto. Además, entiende que tiene el derecho de retirar este consentimiento a utilizar los medios electrónicos provistos por la Autoridad notificándole a ésta su deseo por escrito.

Tiene que marcar el encasillado para aceptar los términos y condiciones de esta solicitud y validar su perfil completando los siguientes campos:

• Nombre de Usuario

Enviar Solicitud

Contraseña

Luego, presione



Gracias	or completar su solicitud. Su número de proyecto es el	
	2017-GD-00016	
necesarios para la interconexión documentos suscritos con la firm	o une manatamente na manatamente a constructiva de constructiva de constructiva de la constructiva de constructiva	a los e pueda stimiento
generarse por ambas partes cor utilizar los medios electrónicos p	pare de las artistaciones reclasarias para a aplicación de tase proyecto, nuereas, entenuo que sengo er uerecho de resar tase consen stos por la Autoridad notificiandole a ésta mi deseo por escrito.	
generarse por ambas partes con utilizar los medios electrónicos p	pare ue us anosocomes recessing para a quoceccon per eser proyecco, -nuenes, envenco que rengo en perecho per envente conserva stos por la Autoridad notificiandole a ésta mi deseo por escrito. Marcar encasilitado para aceptar los términos y condiciones de esta solicitud y validar su cuenta.	
generarse por ambas partes cor utilizar los medios electrónicos p	oare u oa sansaccomes necessitas para a apocación de ese proyeció, -nuenas, entendo que nengo en denció de netar case consen sisos por la Autoridad notificiandole a esta mi deseo por escrito. Marcar encasilitado para aceptar los términos y condiciones de esta solicitud y validar su cuenta. Nombre de Usuario *	

Luego de radicar y someter la solicitud usted puede iniciar la sesión en el portal en cualquier momento para obtener información sobre el estatus del proyecto y para añadir información adicional requerida por la Autoridad de Energía Eléctrica durante los diferentes procesos del proyecto.

6. Bandeja de Proyectos

En el menú de la pantalla principal seleccione **Bandeja de Proyectos**. En la pantalla **Información del Proyecto** el sistema le mostrará las solicitudes bajo su perfil que están en espera de ser presentadas a la AEE y las solicitudes que han sido sometidas. La **Bandeja de Proyectos** tiene como función facilitar el seguimiento a los proyectos radicados o pendientes por radicar y agiliza la acción por parte del solicitante o representante en cuanto al anejo de documentos adicionales o añadir información adicional pertinente al proyecto.

En la tabla de solicitudes radicadas, el portal mostrará las solicitudes devueltas por requerirse información adicional por parte del solicitante o representante.

۲		Solicitudes -	Bandeja de Proyectos	Historial de Pagos	Mi Perfil +
Información	del Drevente				
mormacion	del Proyecto				
Solicitudes en espera de se	er presentadas a la AEE				
Creado Por	Estatus			Acciones	
Solicitudes Sometidas					
Número de AEE	Estatus			Acciones	
2017-GD-00011	Notificar Fecha de Pruebas	y Construccion		acciones -	

Página **34** de **41** Manual del Solicitante - **PREP**AEE Versión 1.0



7. Añadir Notas

En la pantalla **Notas**, el solicitante o representante podrá añadir comentarios que entienda sean pertinentes al proyecto. Estas notas son compartidas con el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para añadir una nota, realice la siguiente navegación:

- 1 En el menú de la pantalla principal, seleccione [Bandeja de Proyectos].
- 2 En la Bandeja de Proyectos seleccione un proyecto y presione el botón
- **3** Luego de presionar el botón acciones, el portal mostrará el botón [Notas].
- **4** Presione el botón [Notas] y el portal le llevará automáticamente a la pantalla.

					Informes	Buscar	Mi Perl
Bandeja o	le Proyectos						
Número de AEE	Capacidad	Fecha de Radicación	Municipio	Estatus		Acciones	
2017-GD-00001	GD10K	2017-02-08 07:52 AM Puede realizar las siguier	MOROVIS ntes acciones con su trá	Validacion	a	icciones -	
		Notas 🚺	Validacion				
2017-GD-00002	GD10K	2017-02-08 07:52 AM	MOROVIS	Validacion	a	icciones -	
2017-GD-00003	GD10K	2017-02-08 07:52 AM	MOROVIS	Validacion	a	icciones -	
2017-GD-00004	GD10K	2017-02-08 07:52 AM	MOROVIS	Validacion	a	icciones -	
2017-GD-00005	GD10K	2017-02-08 07:52 AM	MOROVIS	Validacion	а	icciones -	J
2017-GD-00006	GD10K	2017-02-08 07:52 AM	MOROVIS	Validacion	a	icciones 🗸	J
2017-GD-00007	GD10K	2017-02-08 07:52 AM	MOROVIS	Validacion	a	icciones 🗸	J
2017-GD-00008	GD10K	2017-02-08 07:52 AM	MOROVIS	Validacion	a	icciones 🗸	J
2017-GD-00009	GD10K	2017-02-08 07:52 AM	MOROVIS	Validacion	а	icciones 🗸	J
2017-GD-00010	GD10K	2017-02-08 07:52 AM	MOROVIS	Validacion	a	icciones -	
1 2 Siguiente							



En la pantalla de **Notas**, ingrese comentarios o información pertinente sobre el proyecto. Ingresado el comentario, presione Guardar

Nota: Formulario Ba	ase 2017-GD-00001			
Texto *				
Regresar				
Texto	Leído Por	Creado Por	Fecha de Creación	u Última Actualizac
Esto es una prueba	e-acevedo-dsac@aeepr.com	user@fwpr.com	2017-02-21 09:39	AM 2017-02-22 03:25
Prueba Proceso Completo	user@fwpr.com	nmedina12501@aeepr.com	2017-02-21 09:50	AM 2017-02-23 08:50
r rueba r roceso completo				

Luego de registrada una nota, se almacenará en el historial de notas anejadas al proyecto y se generará una notificación que muestra la cantidad de notas sin leer por parte del personal de la Autoridad de Energía Eléctrica.

8. Completar Información Requerida Durante el Proceso

8.1 Anejar documentos adicionales

Mientras el proyecto se encuentre en el proceso de endoso e inspección, según aplique, se le requerirá una serie de documentos para continuar con el proceso. Por lo tanto, en su **Bandeja de Proyectos** de casos radicados aparecerá el proyecto con estatus de **Anejar Documentos**. Presione el botón [Anejar Documentos] y el portal automáticamente le llevará a la pantalla correspondiente.

Aneje los documentos detallados para continuar con el trámite del proyecto. Verifique los datos provistos anteriormente en la solicitud para su proyecto y marque el encasillado pertinente si ocurrió algún cambio de equipo o aumento en la capacidad AC.

Si marcó \square la opción **Cambio de Equipo**, complete la información del nuevo equipo en los espacios provistos y luego presione el botón [Añadir]. Podrá añadir múltiples equipos. Puede editar la



información sobre equipos existentes presionando el botón [Editar] o eliminar equipos presionando el botón [Eliminar] bajo la columna **Acción**.

			Solic	itudes +	Bandeja de Proyec	tos Historial de Pago	os Mi Per
Anejar Do	ocum	nentos					
🖉 Cambio de Equipo							
Aumento en la Capad	cidad AC						
Cambio d	le en	uipo					
Generadores		aipo					
Capacidad DC Exist	ente (kW)			Capac	idad DC Total (kW)		
0.0				15.0			
Manufacturero				Model	0		
Capacidad (kW)				Cantio	lad		
				Anadir			
Manufacturero	Modelo	Capacidad (kW)	Cantidad	Anadir Fecha de	Creación	Última Actualización	Acció
Manufacturero Maker Test, Inc	Modelo Tester	Capacidad (kW)	Cantidad 500	Anadir Fecha de 2017-02	Creación -14 08:30 AM	Última Actualización 2017-02-14 08:30 AM	Acció
Manufacturero Maker Test, Inc	Modelo Tester	Capacidad (kW) 0.03	Cantidad 500	Fecha de	Creación -14 08:30 AM	Última Actualización 2017-02-14 08:30 AM	Acció
Manufacturero Maker Test, Inc Inversores Capacidad AC Exist	Modelo Tester	Capacidad (kW) 0.03	Cantidad 500	Fecha de 2017-02	Creación -14 08:30 AM -idad AC Total (kW)	Última Actualización 2017-02-14 08:30 AM	Acció



8.2 Ingresar fecha de pruebas y fecha de comienzo de construcción

Al llegar el proyecto al proceso de inspección, el portal requerirá que ingrese la fecha de pruebas o comienzo de construcción, dependiendo del tipo de solicitud de proyecto que haya radicado. Estas fechas son requeridas para continuar con el proceso. Esto ocurrirá luego que de que se endosen los planos de diseño o se emita la Carta de Endoso por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica.

		Solicitudes -	Bandeja de Proyectos	Historial de Pagos	Mi Perfil
Notificar Fecha de P	ruebas				
Fecha de Prueba * 5 S marzo	2017				
Seleccione el encasillado si la solicitud sufrió alg	ûn cambio.				
Número de AEE	2017-GD-00004				
Fecha de Radicación	2017-02-21 09:39 AM				
Tipo de Proyecto	NEW				
Tipo de Tecnología	PHOTOVOLTAIC				
Tipo de Medición Neta	BASIC				
Información del Cliente	Nombre Completo		Test T. Test Test		

El portal mostrará la acción [Ingresar fecha de pruebas o construcción]. Luego de presionar la acción, el portal le llevará a la pantalla donde deberá establecer la fecha de prueba o de construcción. Dependiendo de la capacidad del proyecto se determina el campo donde se debe ingresar la información requerida:

CAPACIDAD DEL PROYECTO	CAMPO REQUERIDO
Solicitud de Evaluación para Sistema de Generación Distribuida con Capacidad de 10 kW o Menos	• Fecha de pruebas
Solicitud de Evaluación para Sistema de Generación Distribuida con Capacidad Mayor de 10 kW Hasta 1MW	Fecha de pruebasFecha de comienzo de construcción
Solicitud de Evaluación para Sistema de Generación Distribuida Mediante Proceso de Estudio	Fecha de pruebasFecha de comienzo de construcción
Solicitud de Evaluación para Sistema de Generación Distribuida al Sistema de Transmisión	Fecha de pruebasFecha de comienzo de construcción



9. Editar Mi Perfil

Para editar **Mi Perfil**, oprima Mi Perfil, en el menú de la pantalla principal. Al mostrar las opciones, presione el nombre del usuario (correo electrónico) conectado en el portal.



Dentro de la pantalla de **Información de Perfil**, ingrese o actualice, de ser necesario, los campos que aparecen en la pantalla. Completados los campos, presione el botón Guardar.

	Solicitudes -	Bandeja de Proyectos	Historial de Pagos	Mi Perfil	
Mi Perfil Información de Perfil					
Nombre Completo *					
User U User User					
Número de Teléfono					
Número de Celular *					
787 111-1111					
Correo Electrónico *					
user@fwpr.com					
Dirección Postal *					
Departamento de AEE San Juan, Puerto Rico 00936					
ldioma *					
Español				۲	
				Guardar	



9.1 Añadir cuentas del cliente en la AEE

Ingrese las cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica registradas presionando el botón [Añadir].

Puede añadir múltiples cuentas presionando el botón ^{Añadir}. Puede eliminar una cuenta presionando el botón [Eliminar] bajo la columna Acción.

INDIVIDUAL	2017-02-14 08:29 AM	2017-02-14 08:29 AM	
	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL 2017-02-14 08:29 AM	INDIVIDUAL 2017-02-14 08:29 AM 2017-02-14 08:29 AM

9.2 Cambiar contraseña

Para cambiar la contraseña, oprima en el menú de la pantalla principal. Al mostrar las opciones, seleccione [Cambie su contraseña].



En la pantalla **Elija su nueva contraseña**, complete los campos: Nueva contraseña* y Verificar contraseña*. Estos campos contienen un asterisco (*), lo cual indica que son campos requeridos que deben llenarse antes de oprimir **Enviar**. Presione **Enviar**, para que se efectúe el cambio de contraseña.



	Solicitudes -	Bandeja de Proyectos	Historial de Pagos	Mi Perfil 👻
Elija su nueva contraseña				
Nueva contraseña: *				
enviar				

10. ¿Cómo Salir del Portal?

Para salir del portal, oprima en el menú de la pantalla principal. Al mostrar las opciones seleccione [Cerrar Sesión].

